결선도 (Wiring diagram)

[HM-220VL4]



HANIL ELECTRONICS HM-220VL4 Wiring diagram.

결선 확인사항.

①, ②. 입력전원: AC-220V, 50hz - 60hz
(내부회로 전원 DC-24V 300mA)

③, ④. 동작 스위치.
③, ④번 연결 시 모터 동작. 동작 후 해제 시 모터가 자동으로 원위치.

⑤. 확인: 입력.

⑥. 확인: 출력. (확인접점 생산은 주문 시 별도 요청이 필요합니다.)

모터 회전전환 스위치 설정.

예 1) 스위치 닫힘 방향인 경우: 모터 반 시계방향으로 동작.

예 2) 스위치 열림 방향인 경우: 모터 시계방향으로 동작.

모터 방향전환 스위치 / 테스트 스위치 상세도.



TEL : 031)575-2687 FAX : 031)575-1610 HOMEPAGE : http://Hanilelectronics.co.kr / http://한일전자.kr

HANIL Copyright © **HANIL ELECTRONICS Co.** All Rights Reserved.